



ВИТЭФ-1НТ

трехкомпонентный герметик

спецификация

Полисульфидный герметик ВИТЭФ-1 НТ* предназначен для жгутовой герметизации болтовых и заклепочных соединений, элементов остекления, приборов, работающих в среде топлива типа ТС-1 при температурах от минус 60 до 130 °С и в среде воздуха от минус 60 до 150 °С.

Герметик ВИТЭФ-1НТ – представляет собой композицию из трех компонентов, один из которых содержит полисульфидный полимер, второй – вулканизирующий агент для сшивки полимерных цепей и третий – ускоритель вулканизации. После смешения компонентов происходит необратимый процесс перехода герметика в резиноподобный материал.

ВИТЭФ-1НТ благодаря своей основе – жидкому полисульфидному полимеру устойчив к воздействию сырой нефти, нефтепродуктов, растворов кислот, щелочей, солей и растворителей.

* Герметик с индексом «НТ» поставляется предприятиям авиационной промышленности.

ВИТЭФ-1НТ

трехкомпонентный герметик

спецификация



Технические свойства:

Соотношение компонентов, м. ч.	100:12:0,4-1,0
Жизнеспособность, ч	1-10
Условная прочность в момент разрыва, МПа, не менее	1, 76
Относительное удлинение в момент разрыва, %, не менее	160
Относительная остаточная деформация после разрыва, %, не более	8
Прочность связи при отслаивании от алюминиевого анодированного сплава Д-16АТ, кН/м, не менее	1, 96
Твердость герметика по Шору А, после выдержки в течение 48 часов, условные единицы, не менее	30

Подготовка поверхности:

Поверхность, подлежащую герметизации, очистить от стружки и пыли волосяными щетками или чистыми салфетками, а затем обезжирить. При обезжиривании поверхность небольшими участками протереть чистой хлопчатобумажной тканью, смоченной нефрасом, не давая поверхности высохнуть, вытереть ее насухо чистой сухой светлой хлопчатобумажной салфеткой. Повторять это до тех пор, пока салфетка для вытирания не останется чистой.

Затем тоже самое повторить, протирая поверхность салфетками, смоченными в ацетоне.

Обезжиривание поверхности, покрытой лакокрасочными покрытиями, проводить только нефрасом.

Зона обезжиривания поверхности должна не менее чем на 30 мм превышать границы нанесения герметика с каждой стороны.

Поверхность органического стекла зашкурить и обезжирить два раза нефрасом с выдержкой при температуре от 15 до 35 °С после каждого обезжиривания от 10 до 15 мин.

При необходимости применения подслоя руководствоваться следующими действиями:

На обезжиренную поверхность нанести подслоя П-9 или П-9б (ТУ 1-595-28-1699-2017). Подслоя наносить пульверизатором или мягкой волосяной кистью одним как можно более тонким слоем (чем тоньше слой, тем лучше адгезия) и сушить при температуре от 15 до 35 °С на воздухе не менее 30 мин.

Для сокращения времени, необходимого для нанесения и сушки подслоя, разрешается обработку поверхности проводить путем протирания ее хлопчатобумажными салфетками, смоченными подслоем П-9б, с последующей сушкой в течение от 15 до 20 мин.

Контроль сушки подслоя проводить чистой фильтровальной бумагой, на которой при соприкосновении с подслоем не должно оставаться пятен*.

Максимальная выдержка подслоев до нанесения герметика – не более 8 ч, при условии отсутствия производственных загрязнений. Если выдержка превышает 8 ч, поверхность, подлежащую герметизации, дополнительно обезжирить подслоем П-9б путем протирания ее хлопчатобумажными салфетками, с последующей сушкой от 15 до 20 мин.

* Герметик наносить только после полного высыхания подслоя.

Внешний вид и цвет:

• Внешний вид и цвет компонентов: Герметизирующая паста ТФ-1 – однородная масса от светло-серого до темно-серого цвета; Вулканизирующая паста №1 – красно-коричневого цвета; Ускоритель вулканизации ДФГ – порошок белого цвета.

• Внешний вид герметика – однородный пастообразный материал светло-коричневого цвета.

Комплект поставки и упаковка:

- Герметизирующая паста ТФ-1 – пластиковое или металлическое ведро;
- Вулканизирующая паста №1 – пластиковая или металлическая банка;
- Ускоритель вулканизации ДФГ – полиэтиленовый пакет.

Фасовка:

5,8 кг; 29,05 кг.

Транспортирование и хранение:

Необходимо осуществлять в закрытой таре при t от минус 5 до 30 °С.

Гарантийный срок хранения:

Герметизирующая паста ТФ-1 – 6 мес.
Вулканизирующая паста №1 – 3 мес.
ДФГ – 12 мес.

Требования безопасности:

Герметик в завулканизованном состоянии относится к нетоксичным, не взрывоопасным и трудногорючим материалам.

Перед использованием рекомендуем ознакомиться с ТУ 1-595-28-708-2003 и ПИ 1.2.546-2017.

ХИМТЕХ*Р

ООО «Химтех-Р»
140005, Московская обл., г. Люберцы,
ул. Комсомольская, д. 15А, эт/ком 13/20
+7 (495) 777-41-69
spg@sazi-group.ru
himteh-r.ru